

## TRAITEMENT DES RELEVÉS ET POINTS SINGULIERS

Après primarisation du support, il est nécessaire de choisir l'armature adaptée pour un renfort efficace et durable, et un résultat esthétique de qualité.

TRAITEMENT RELEVÉS ET POINTS SINGULIERS		PAS D'ARMATURE	ULTRATEX PREMIUM	ARMATURE ZA
Relevés			•	
Fissures*	≤ 0,3 mm sans désaffleurl	•		
	≥ 0,3 mm ; ≤ 0,8 mm et sans désaffleurl		•	
	≥ 0,8 mm ou avec désaffleurl	Étude par Bureau d'Étude de structure obligatoire. Si conclusion = absence de désordre structurel, traiter comme joint de fractionnement.		
Joints de fractionnement			•	•
Joints diapason				•
Joints de dilatation				•
Commentaires		-	Adapté aux traitements de fissures ponctuelles	Adapté lors d'entoilage général

\*Les fissures concernées sont celles considérées par l'étude préalable de stabilité comme n'étant pas préjudiciables au fonctionnement de la structure.